

FRONTIER

produced by KOUZIRO Co., Ltd.



『リネージュII』 プリインストールモデル



最新のHTテクノロジー
インテル® Pentium® 4
640搭載モデル



※画面はハメコミ合成です。



Lineage® II and Lineage® II the Chaotic Chronicle are registered trademarks of NCsoft Corporation. 2002-2005 © Copyright NCsoft Corporation. NC Japan K.K. was granted by NCsoft Corporation the right to publish, distribute, and transmit Lineage II the Chaotic Chronicle in Japan. All Rights Reserved



型番		FRAI41A9
プリインストールOS		Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
CPU		HTテクノロジー Intel® Pentium® 4 プロセッサ640 (3.20GHz) ※1
システムバスクロック		800MHz
チップセット		Intel® 945G
メインメモリ	標準実装	Dual Channel DDR2-SDRAM (PC4200 512MB x 2) 1024MB
	最大	2GB
グラフィックボード		Geforce 6600 (NX6600-TD256E) DDR 256MB
サウンド		Intel® High Definition Audio準拠
補助記憶装置	FDD	-
	HDD	250GB S-ATA (7200回転/8MBキャッシュ)
	光学ドライブ (最大速度)	DVDハイパーマルチドライブ ・16xDVD+R ・8xDVD+RW ・16xDVD-R ・6xDVD-RW ・6xDVD+R DL ・4xDVD-R DL ・5xDVD-RAM ・48xCD-R ・32xCD-RW
	カードリーダー	SDカード、マルチメディアカード、コンパクトフラッシュ、MicroDrive、メモリスティック、メモリスティックPro、スマートメディア、xDピクチャカード
インターフェイス	キーボード/マウス	PS2/互換ミニDIN x2
	シリアル	RS-232C D-sub 9ピン x1
	パラレル	D-sub 25ピン x1
	VGA	D-sub 15ピンミニ x1, DVI-I, TV-OUT
	USB	Ver2.0/1.1準拠x6 (フロント:2 リア:4) ※2
	サウンド入力(ミキサ)	音声x1 マイクx2 (フロント:1 リア:1) ※6
	サウンド出力(ミキサ)	音声x2 (フロント:1 リア:1) 7.1CH/5.1CH(リアスピーカx1, センター/サブウーハーx1, サイト x1)
	IEEE1394	-
通信機能	LAN	RJ-45 x1
拡張スロット[空き]		PCI Exp. x16 x 1 [0], PCI Exp. x1 x 1 [1], 32bit PCI x 2 [2]
電源		270W (AC100V 50/60Hz)
外形寸法(WxHxD mm)		135x360x430
質量		約9.0kg
主な添付物		・Microsoft MultimediaKeyboard【黒】 PS/2 ・IntelliMouse Optical 5ボタン【黒】 USB PS/2 ・電源ケーブル ・スタートアップガイド ・保証書
ディスプレイ		・SXGA対応(1280x1024)19型スピーカー内蔵液晶ディスプレイ
付属ソフト ※3		・CyberLink DVD Solution 「PowerDVD6 OEM 2ch」(DVDビデオ再生ソフト)「PowerProducer3 (3.2) PP-VR (AC-3)」 (DVDオーサリングソフト)、「Power2Go4」(ライティングソフト)、「InstantBurn4 (RAM support)」 (パッケージライティング)、「PowerStarter2.0」(統合メニューソフト) ・ウイルスバスター2005インターネットセキュリティ 90日版 ※4 ・DIXIM (ネットワークマルチメディアプレイヤー) ※4 ・J-Word (オンライン検索ソフト) ※4 ・リネージュ2 クロニクル3 ※4 ※5
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)		目標年度2005年度 P区分 0.00022 AAA(※標準仕様時)

※1: ハイパー・スレディング・テクノロジー有効時において、お使いのソフトウェア/ドライバによっては、正常に動作しないことがあります。※2: USBインターフェイスを使用する際には、接続する周辺機器メーカーが提供するデバイスドライバが必要となります。なお、全てのUSB対応機器について、動作を保証するものではありません。※3: ここに記載されているソフトウェアはプリインストールされていないものも含まれます。※4: ソフトウェアにはCD-ROMにて付属していない物も含まれています。※5: リネージュIIはHDD内に格納されています。デスクトップ上のセットアップアイコンからインストールを行ってください。※6: 前面と背面のマイク端子はOS上で切り替えが発生する場合がございます。