



『リネージュ』 プリインストールモデル



最新のHTテクノロジー
インテル® Pentium® 4
640搭載モデル



Lineage II and Lineage II the Chaotic Chronicle are registered trademarks of NCsoft Corporation. 2002-2005 © Copyright NCsoft Corporation. NC Japan K.K. was granted by NCsoft Corporation the right to publish, distribute, and transmit Lineage II the Chaotic Chronicle in Japan. All Rights Reserved



画面はハメコみ合成です。
写真のディスプレイ(FR158/FR178)、スピーカー(FRSP01)は別売です。

型番		FRKT4P32F8K	
プリインストールOS		Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005	
CPU		HTテクノロジー Intel® Pentium® 4 プロセッサ640(3.20GHz) 1	
システムバスクロック		800MHz	
チップセット		Intel® 915P	
メインメモリ	標準実装	1024MB (512MBx2 空0) DDR-SDRAM PC3200(DDR400) ECC無 184ピン	
	最大	2GB 2	
グラフィックボード		GeForce 6600 256MB DDR	
サウンド		C-media CMI9880L 8chサウンドコーデック	
補助記憶装置	FDD	1.44MB/720KB 2モード対応	
	HDD	250GB S-ATA (7200回転/8MBキャッシュ)	
	光学ドライブ (最大速度)	DVDスーパーマルチドライブ 16xDVD+R 16xDVD-R 8xDVD+RW 6xDVD-RW 4xDVD+R Dual Layer(2層) 5xDVD-RAM 40xCD-R 24xCD-RW	
	カードリーダー	SDカード、マルチメディアカード、コンパクトフラッシュ、MicroDrive、 メモリースティック、メモリースティックPro、スマートメディア	
インターフェイス	キーボード/マウス	PS2/互換ミニDIN x2	
	シリアル	RS-232C D-sub 9ピン x1	
	パラレル	D-sub 25ピン x1	
	VGA	D-sub 15ピンミニ x1,DVI-I,TV-OUT	
	USB	Ver2.0/1.1準拠x6 (フロント:2 リア:4) 3	
	サウンド入力(ミッド)	音声x1 マイクx2(フロント:1 リア:1) 6	
	サウンド出力(ミッド)	音声x2(フロント:1 リア:1) 7.1CH/5.1CH(リアスピーカーx1,センター/サブウーラーx1,SPDIF 同軸x1,オプションx1)	
通信機能	IEEE1394	6pinx1(フロント)	
	LAN	RJ-45 x1	
拡張スロット[空き]	ブロードバンド対応 10/100/1000BASE-T		
電源	PCI Exp. x16 x 1 [0] PCI Exp. x1 x 2 [2] 32bit PCI x 3 [3]		
外形寸法(WxHxD mm)	450W(AC100V 50/60Hz)		
質量	193x429x489		
主な添付物	10.7kg		
付属ソフト 4	<ul style="list-style-type: none"> 日本語キーボード スクロールマウス 電源ケーブル スタートアップガイド 保証書 		
付属ソフト 4	<ul style="list-style-type: none"> CyberLink DVD Solution (PowerDVD、PowerProducer2 Gold、Power2Go) フロンティアソフトバック (ThinkFree Office 2.2日本語版、キートレ(タイピング練習ソフト)、主婦の友デジタル家計簿、ディジーコラージュ6、夢ぶりんとEasy、筆王、AI囲碁、AI将棋、AI麻雀) ウイルスバスター 2005 インターネットセキュリティ 90日版 リネージュII 5 		
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)	目標年度2005年度 P区分 0.0035 (AAA)		

1: ハイパー・スレディング・テクノロジー有効時において、お使いのソフトウェア/ドライバによっては、正常に動作しないことがあります。
 2: メモリ容量を最大にするには、標準搭載メモリモジュールを1GBに差し替える必要があります。
 3: USBインターフェースを使用する際には、接続する周辺機器メーカーが提供するデバイスドライバが必要となります。なお、全てのUSB対応機器について、動作を保証するものではありません。
 4: ここに記載されているソフトウェアはプリインストールされていないものも含まれます。
 5: リネージュIIはHDD内に格納されています。デスクトップ上のセットアップアイコンからインストールを行ってください。(CD-ROMは付属していません)
 6: 前面と背面のマイク端子はO/S上で切り替えが発生する場合がございます。